



Informace

Děkujeme za důvěru projevenou zakoupením audio/video přehrávače Orava. Při používání tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Právo na změny v návodu vyhrazeno.

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení svépomocí nerozebírejte. V případě poruchy jej nechejte prohlédnout v autorizovaném servisu.
- Povrch zařízení nepoškrábějte.
- Zařízení neumístujte do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, ani na místa s přímým slunečním světlem, nadměrně prašná místa, místa podléhající nadměrným mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Zařízení neumístujte v blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Zařízení nesmí navlhnout. Dávejte pozor, aby zařízení nezmoklo.
- Zařízení neumístujte do blízkosti hořlavých látek.
- Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat zapříčiněnou poruchou zařízení.
- Při vkládání baterie dodržte správnou polaritu (pouze typy s vyjímatelnou baterií).
- Kryt prostoru pro baterii otevírejte opatrně (pouze typy s vyjímatelnou baterií).
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterii. Zabráníte tak vytečení baterie a znečištění zařízení (jen typy s vyjímatelnou baterií).
- Póly baterie nezkratujte kovovými předmětem (pouze typy s vyjímatelnou baterií).

- Neposlouchejte zvuk přes sluchátka při nadměrné hlasitosti. Může dojít k poškození sluchu.
- Zařízení čistěte jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla jako lih, benzín a ředidla ani čistící prostředky.
- Ovládací prvky jsou v aktivním režimu Hold zablokované. Přepínač Hold musíte odblokovat.
- Během cyklistiky, jízdě na motorce ani během řízení motorového vozidla neposlouchejte hudbu přes sluchátka, abyste nezpůsobili dopravní nehodu.
- Při odpojování sluchátek tahejte za konektor, nikdy ne za samotný kabel.
- Při používání zařízení jako USB zálohovací jednotky používejte zařízení ve smyslu postupů zavedených u Vašeho OS v PC.
- Zařízení neumístujte do blízkosti magnetických karet (kreditní karty). Karty se mohou poškodit.

Upozornění k ochraně autorských práv

- MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, AMV, ASF, WMA, APE, FLAC, WAV, AAC, JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG, XVID, WMV, FLV, RM, RMVB, 3GP a WAV soubory (vyprodukované či stažené) digitálním zařízením je možné používat pouze při domácím použití.
- Soubory nelze používat pro komerční účely.
- Změny, úpravy a překlady tohoto návodu ani softwaru pro přehrávač nejsou možné bez prvotního písemného souhlasu společnosti.
- Neautorizovaným kopírováním materiálů se můžete dopustit porušení zákonů o autorských právech.

Charakteristické vlastnosti:

- přehrávání WMA, WAV, JPEG, BMP, AMV souborů • USB jednotka • vestavěný FM tuner
- funkce prohlížení obrázkových souborů JPEG • podpora pro synchronizované zobrazování textu skladby • možnost aktualizace firmwaru • 1,8" LCD displej s rozlišením 160 x 128 bodů a s 260 000 barvami • 7 předvoleb ekvalizéru EQ • opakované přehrávání, několik režimů opakovaného přehrávání • správa souborů: jednoduché odstraňování souborů • vícejazyčné rozhraní
- vypnutí paměťové funkce • vestavěná dobíjecí lithiová baterie • podpora automatického inteligentního nabíjení • možnost nahrávání přes vestavěný mikrofon a ukládání audio souborů do formátu WAV

1 Úvod

Návod je určen pro více modelů MP3 přehrávačů.

Pokud jsou některé části určeny výhradně jen pro některé modely, bude to vyznačeno v textu.

1.1 Ovládací prvky:

- Napájení ON/OFF/Přehrávání/Pozastavení/Zastavení:** Zapnutí/vypnutí přístroje, přehrávání, pozastavení, zastavení, stisknutím také potvrdíte položku, vstoupíte do zvolené nabídky Menu (tento prvek dále uvádíme jako tlačítko ►||).
- ⏏ (Zpět): Mačkáním přepínáte návrat do vyšší úrovně zvolené nabídky Menu a vycházíte z daného Menu.
- (Následující): Přepínání na následující skladbu, hlasový záznam nebo rychlý posun vpřed/ladění/přepínání předvoleb, posuv v hlavním Menu doprava.
- ◄ (Předchozí): Přepnutí na předchozí skladbu, hlasový záznam nebo rychlý posun vzad/ladění/přepínání předvoleb, posuv v hlavním Menu doleva.
- ▲: Zvyšování hlasitosti, posuv v hlavním Menu nahoru.
- ▼: Snižování hlasitosti, posuv v hlavním Menu dolů.
- M (MENU):** Zobrazení nabídky Menu, potvrzení výběru funkce a vybraných nabídek podmenu.
- 1.2 Konektory/porty**
- slot pro microSD kartu**
- Propojovací USB konektor:** rozhraní pro propojení s USB konektorem na PC, (dodávaný) konektor pro připojení AC adaptéru (kabel není součástí příslušenství)
- 🔌: konektor pre sluchadlá



Displej zobrazuje tyto informace:

- stav přehrávání**
- informace o skladbě, albu, interpretovi**
- celkový čas skladby**
- indikátor stavu baterie**
- opakování**
- doba přehrávání skladby**
- číslo dané skladby/celkový počet skladeb**
- text/informace o skladbě**
- průběhovou lištu**
- formát skladby**
- režim přehrávání**

2 Používání s PC

2.1 Připojení k PC

Přehrávač připojte k PC dodávaným USB kabelem. Klasický USB konektor připojte k PC a microUSB konektor připojte k přehrávači. Podporované OS jsou: Windows, Mac OS a Linux.
Upozornění!
Uvedený postup a zobrazené okna na monitoru PC a hlášení na displeji přehrávače se mohou ve skutečnosti lišit od uvedených, v závislosti na používaném OS, konfiguraci PC, aktualizaci firmwaru apod.

2.2 Přenos dat

- Zapněte PC i přehrávač a připojte přehrávač k PC.
- Na displeji se po zavedení propojení zobrazí hlášení o propojení. Při propojení nabídne přehrávač na výběr dva režimy: “charge and play” (nabíjení a přehrávání) a “charge and transfer” (přenos a přehrávání).
- Pokud zvolíte režim přehrávání, přehrávač bude pokračovat v přehrávání a zároveň se bude z PC nabíjet jeho baterie. Pokud zvolíte režim přenosu, pod OS Windows: Dvakrát klikněte na “My Computer” a najděte novou ikonu s názvem “Removable Disk” (vyměnitelná jednotka), odpovídající MP3 přehrávači. Pod Mac OS: Na ploše se zobrazí nová ikona “Untitled”, odpovídající MP3 přehrávači. Pod OS Linux: Přihlaste se do systému pod Vaším ID “root” a napište: “mount/dev/sda/mnt”. Tento příkaz vytvoří složku, do kterého se vloží MP3 přehrávač.
- Nyní můžete běžným postupem přenosu mezi disky (myši mezi okny apod.) Přenášet data do MP3 přehrávače z pevného disku PC.
- Během kopírování z PC do přehrávače se na displeji přehrávače zobrazuje hlášení o zápisu a během kopírování z přehrávače do PC se na displeji přehrávače zobrazuje hlášení o čtení. Během přenosu neodpojujte přehrávač od PC. Může dojít k poškození nebo ztrátě dat.

2.3 Odpojení

- OS Windows: Klikněte na ikonu na hlavním panelu a pak na “Stop USB Mass Storage Device - Driver”. Ve vyskakovacím Menu klikněte na “OK”. Zobrazí se hlášení “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system”. Nyní můžete bezpečně odpojit přehrávač od PC.
- OS Mac OS: Zvolte ikonu odpovídající MP3 přehrávači a kliknutím na “File” zvolte “Exit Untitled”. Nyní můžete bezpečně odpojit přehrávač od PC. Nejdříve však přetáhněte ikonu MP3 přehrávače na ikonu koše.
- OS Linux: Zadejte příkaz “umount/mnt”, až potom odpojte přehrávač od PC. Jinak se mohou data z přehrávače ztratit.

3 Baterie (akumulátor)

Zařízení má vestavěný nabíjecí akumulátor. Nabíjí se automaticky přes USB připojení během připojení k PC, jestliže jeho napětí poklesne pod 3,5 V. Akumulátor je také možné nabíjet přes AC adaptér po připojení přehrávače k vhodnému adaptéru (DC 5 V) pomocí dodávaného kabelu a připojení adaptéru do elektrické zásuvky. Abyste dosáhli optimální stav akumulátoru, první tři cykly používejte zařízení, dokud se akumulátor maximálně nevybíje, pak ho vždy maximálně nabíjte.

Poznámky:

- Akumulátor nerozebírejte, nevýmínejte, ani ho nelikvidujte v ohni. Hrozí riziko exploze.
- Při prvním použití zařízení akumulátor minimálně třikrát plně nabíjte a vybijte používáním zařízení. Takto získá optimální vlastnosti

3.1 Indikátor stavu akumulátoru

☒ ☐ ☐ ☐ ☐
vybitý (bliká) slabý akumulátor poloviční kapacita dostatečná kapacita plná kapacita

3.2 Likvidace akumulátoru

Po skončení životnosti zlikvidujte zařízení podle předpisů o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

4 Zapnutí a vypnutí zařízení

Stisknete a přidržte ►|| na několik sekund. Zařízení se zapne. Aktivuje se režim hlavního Menu nebo se spustí přehrávání, pokud jsou v zařízení uloženy nějaké audio soubory. Pokud je zařízení v režimu Music (Hudba), stisknutím **M** zpřístupníte režim Menu pro přehrávání hudby. Chcete-li z režimu Music zobrazit hlavní menu, opakovaně mačkejte ⏏, až se zobrazí hlavní Menu. V režimu Music stisknutím ►|| spustíte přehrávání zvolené skladby. Stisknutím ►|| během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím a přidržením ►|| zobrazíte vypínací displej (Bye, Bye ...) a pokud necháte tlačítko stisknuté, zařízení následně vypne.

5 Hlavní Menu

V režimu pozastavení přehrávání nebo přehrávání video souborů opakovaně mačkejte ⏏, až se zobrazí hlavní Menu.

Poznámka:

Zařízení může být vybaveno nabídkou Menu ve slovenském jazyce. Chcete-li u zařízení vybaveném nabídkou Menu ve slovenském jazyce zobrazovat nabídky ve slovenském jazyce, nastavte v nastaveních jako jazyk češtinu. Menu se od uvedeného může lišit. Je to způsobeno neustálými aktualizacemi firmwaru ve výrobě.

Menu obsahuje následující režimy a jeho struktura je následující:

MUSIC (Hudba)
MOVIE (Video)
RECORD (Nahrávání)
VOICE (Hlasový záznam)
FM RADIO (Rádio)
PHOTO (Obrázky)
SETUP (Nastavení)
E-BOOK (Textové soubory)
GAME (Hry)

V hlavním ikonovém Menu se pohybujete mačkáním ◀▶▼▲. V textových podnabídkách Menu je možný pohyb už jen pomocí tlačítek ◀▶. Tlačítka ▼▲ slouží k nastavení hlasitosti. Po výběru příslušné položky nebo dalšího podmenu stisknutím ►|| výběr potvrdíte. Ze zvoleného Menu vyjdete stisknutím ⏏.

Upozornění!

Názvy režimů jakož i podnabídky Menu a také názvy jednotlivých položek (ať už v anglickém nebo slovenském jazyce) se mohou v zobrazení na displeji mírně odlišovat (mohou být zkráceny) oproti názvům uváděným v tomto návodu, z důvodu úspory místa na displeji.

6 Režim Music (Hudba)

V hlavním Menu mačkáním “◀▶▼▲” zvolte Music (Hudba), poté stisknutím ►|| zpřístupníte nabídku Music. Zobrazí se grafika pro přehrávání skladeb. Stisknutím ►|| spustíte přehrávání zvolené skladby. Stisknutím ►|| během přehrávání pozastavíte přehrávání. Během zastavení (pozastavení) přehrávání je podnabídka Menu následující a zpřístupníte ji stisknutím **M**:

Local Folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek v paměti a výběr složky pro přehrávání.

Delete File (Vymazat soubor)
Odstránění zvoleného souboru. Zvolte Delete File a následně soubor, který chcete odstranit. Pak zvolte Yes (Ano) pro odstránění zvoleného souboru, nebo No (Ne), pokud ho nechcete odstranit.

Delete All (Vymazat vše)
Odstránění zvoleného souboru. Zvolte Delete All a pak tlačítky ◀▶ zvolte Yes (Ano) pro odstránění všech souborů nebo No (Ne), pokud chcete zrušit odstránění.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

Stisknutím **M** během přehrávání skladby zpřístupnit následující nabídku Menu. V podnabídce se pohybujete tlačítky ◀▶. Zvolenou položku potvrdíte stisknutím **M**. Podnabídku vypnete opětovným stiskem **M** nebo mačkáním ⏏.

Repeat (Opakovat)

Dostupné jsou volby Normal (Obecné) pro běžné přehrávání všech souborů, Repeat One (Opakovat jednu) pro opakované přehrávání aktuálního souboru, Folder (Složka) pro běžné přehrání všech souborů v aktuální složce, Repeat Folder (Opakovat složku) pro opakované přehrávání všech souborů v aktuální složce, Repeat All (Opakovat vše) pro opakované přehrávání všech souborů, Random (Náhodné) pro přehrávání všech souborů v náhodném pořadí a Intro (Představení) pro přehrávání pouze úvodů souborů.

Equalizer (EQ nastavení)

Po zvolení Equalizer mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte výchozí křivku ekvalizéru. Zvolit můžete následující předvolby: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB (Zvýraznění basů)
Poznámka: U některých modelů může být k dispozici i uživatelské nastavení ekvalizéru (pokud jste nastavili konfigurační soubor CFG).

Variable Speed Play (Proměnlivá rychlost přehrávání)

Po zvolení této položky mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte požadovanou vyšší nebo nižší rychlost přehrávání. Zvolit můžete rychlost v rozsahu -8 až +8 (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).

Replay Mode (Režim opakování)
Po zvolení této položky jsou dostupné tři volby:
Replay (Opakovat)
Mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte položku Replay. Pak stisknutím **M** obnovíte přehrávání.

Bliká A v označení opakování úseku AB v levém horním rohu displeje. Stisknutím ►|| nastavíte koncový bod úseku a zvolený úsek se bude opakovaně přehrávat.

Replay Times (Frekvence opakování)

Mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte počet opakování při opakovaném přehrávání. Nastavit můžete hodnotu 1 až 10 (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).

Replay gap (Interval opakování)

Mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte přestávku při opakovaném přehrávání. Nastavit můžete hodnotu 1 až 10 (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).

Exit (Vystoupit)

Ukončení Menu.

7 Režim MOVIE (Video)

V hlavním Menu mačkáním “◀▶▼▲” zvolte VIDEO (Video), poté opakovaným stiskem **M** zobrazíte seznam video souborů (zařízení podporuje pouze video soubory ve formátu amv). Po výběru nějakého video souboru ze seznamu stisknutím ►|| spustíte přehrávání zvoleného videa. Stisknutím ►|| během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím a přidržením ►|| během přehrávání vypnete zařízení. Stisknutím ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) přepínače na další nebo předešlé video soubory. Stiskem a přidržením vypnete zařízení ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) během přehrávání realizujete zrychlený pohyb ve videu vpřed/vzad. Během zastavení (pozastavení) přehrávání je podnabídka Menu následující a zpřístupníte ji stisknutím **M**:

Local Folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek v paměti a výběr složky pro přehrávání.

Delete File (Vymazat soubor)
Odstránění zvoleného souboru. Zvolte Delete File a následně soubor, který chcete odstranit. Pak zvolte Yes (Ano) pro odstránění zvoleného souboru, nebo No (Ne), pokud ho nechcete odstranit.

Delete All (Vymazat vše)

Odstránění zvoleného souboru. Zvolte Delete All a pak tlačítky ◀▶ zvolte Yes (Ano) pro odstránění všech souborů nebo No (Ne), pokud chcete zrušit odstránění.

Repeat (Opakovat)

Dostupné jsou volby Normal (Normální) pro běžné přehrávání všech souborů, Repeat One (Opakovat 1) pro opakované přehrávání aktuálního souboru, Folder (Složka) pro běžné přehrání všech souborů v aktuální složce, Repeat Folder (Opakovat složku) pro opakované přehrávání všech souborů v aktuální složce, Repeat All (Opakovat vše) pro opakované přehrávání všech souborů, Random (Náhodné) pro přehrávání všech souborů v náhodném pořadí a Intro (Úvody) pro přehrávání pouze úvodů souborů.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

Upozornění:

Funkce Video nemusí v závislosti na formátu a stavu video souboru fungovat.

8 Režim Record (Záznam)

Režim Record umožňuje nahrávání přes vestavěný mikrofon (umístěný ve spodní části). Před nahráváním můžete také provést nastavení nahrávání přes Menu dostupné v této poloze. V režimu Record stiskem ►|| spustíte nahrávání. Dalším stisknutím ►|| nahrávání pozastavíte, pokud chcete pokračovat, stiskněte ►|| znovu. Nahrávání zastavíte a uložíte stisknutím a přidržením ►|| na více než 2 sekundy. Podnabídka Menu Rekord je následující:

Local folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek nahraných záznamů v paměti a výběr složky.

Rec Type (Typ nahrávání)
Zvolte režim Record a stiskněte ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte Rec Type (Typ nahrávání).
Poté stisknutím ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte typ nahrávání. K dispozici jsou možnosti: 32, 64, 128 a 256 kb/s. Čím vyšší datový tok, tím vyšší kvalita záznamu, ale tím také vyšší kapacita potřebná k uložení záznamu.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

9 Režim VOICE (Hlasový záznam)

Režim Voice umožňuje přehrávat nahrané hlasové záznamy přes režim Record. Zvolte Menu a mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte režim VOICE. Zobrazí se grafika pro přehrávání hlasových záznamů. Stisknutím ►|| spustíte přehrávání zvoleného záznamu. Stisknutím ►|| během přehrávání pozastavíte přehrávání. Během zastavení (pozastavení) přehrávání je podnabídka Menu následující a zpřístupníte ji stisknutím **M**:

Local Folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek v paměti a výběr složky pro přehrávání.

Delete File (Vymazat soubor)
Odstránění zvoleného souboru. Zvolte Delete File a následně soubor, který chcete odstranit. Pak zvolte Yes (Ano) pro odstránění zvoleného souboru, nebo No (Ne), pokud ho nechcete odstranit.

Delete All (Vymazat vše)
Odstránění zvoleného souboru. Zvolte Delete All a pak tlačítky ◀▶ zvolte Yes (Ano) pro odstránění všech souborů nebo Ano (Ne), pokud chcete zrušit odstránění.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.
Stisknutím **M** během přehrávání skladby zpřístupníte následující nabídku Menu. V podnabídce se pohybujete tlačítky ◀▶. Zvolenou položku potvrdíte stisknutím **M**. Podnabídku vypnete opětovným stiskem **M** nebo stisknutím ⏏.

Repeat (Opakovat)

Dostupné jsou volby Normal (Obecné) pro běžné přehrávání všech souborů, Repeat One (Opakovat jednu) pro opakované přehrávání aktuálního souboru, Folder (Složka) pro běžné přehrání všech souborů v aktuální složce, Repeat Folder (Opakovat složku) pro opakované přehrávání všech souborů v aktuální složce, Repeat All (Opakovat vše) pro opakované přehrávání všech souborů, Random (Náhodné) pro přehrávání všech souborů v náhodném pořadí a Intro (Představení) pro přehrávání pouze úvodů souborů.

Variable Speed Play (Proměnlivá rychlost přehrávání)
Po zvolení této položky mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte požadovanou vyšší nebo nižší rychlost přehrávání. Zvolit můžete rychlost v rozsahu -8 až +8 (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).
Replay Mode (Režim opakování)
Po zvolení této položky jsou dostupné tři volby:
Replay (Opakovat)
Mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte položku Replay. Poté stisknutím **M** obnovíte přehrávání.

Bliká A v označení opakování úseku AB v levém horním rohu displeje. Stisknutím ►|| nastavíte koncový bod úseku a zvolený úsek se bude opakovaně přehrávat.

Replay Times (Frekvence opakování)

Mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte počet opakování při opakovaném přehrávání. Nastavit můžete hodnotu 1 až 10 (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).

Replay gap (Interval opakování)

Mačkáním ► (Následující) nebo ◄ (Předchozí) zvolte přestávku při opakovaném přehrávání. Nastavit můžete hodnotu 1 až 10 (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

12 Režim FM Radio (Rádio)

Zvolte Menu a mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte režim FM RADIO. Zobrazí se grafika pro rádio se stupnicí ladění. Po zvolení FM Radio můžete mačkáním **►||** přepínat předvolby v pásmu FM (pokud jsou nějaké uloženy).

Přehrávač dokáže uložit až 40 stanic. Mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) můžete ladit předvolby nahoru/dolů, pokud **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) stisknete a podržíte, bude ladění pokračovat, dokud se nenaladí nějaká stanice.

Pokud po naladění nějaké stanice zapnete Menu stisknutím **M** a zvolíte Save (Uložit) a znovu stisknete **M**, naladěná stanice se uloží do paměti.

V režimu rádia stisknutím **▲** nebo **▼** nastavíte hlasitost.

Podnabídka Menu je následující a zobrazíte ji stisknutím **M** v režimu FM Radio:

Save (Uložit)
Uložení naladěné stanice do paměti.

Record (Nahrát)
Režim Record umožňuje nahrávání aktuálního vysílání z rádia. Po zvolení Record se zobrazí grafika pro nahrávání a stisknutím **►||** spustíte nahrávání. Dalším stisknutím **►||** nahrávání pozastavíte, pokud chcete pokračovat, stiskněte **►||** znova. Nahrávání zastavíte a uložíte stisknutím a přidržením **►||** na více než 2 sekundy.

Podnabídka Menu Rekord je následující:
Local folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek nahraných záznamů v paměti a výběr složky.
Rec Type (Typ nahrávání)
Zvolte režim Record a stiskněte **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte Rec Type (Typ nahrávání).

Poté mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte typ nahrávání. K dispozici jsou možnosti:

32, 64, 128 a 256 kb/s. Čím vyšší datový tok, tím vyšší kvalita záznamu, ale tím také vyšší kapacita potřebná k uložení záznamu.

Delete (Vymazat)

Exit (Vystoupit)

Ukončení Menu.

Delete (Vymazat)
Odstranění právě poslouchané uložené stanice. Zvolte stanici, kterou chcete odstranit pak zapněte Menu a zvolte Delete. Stanice se odstraní z paměti.

Delete All (Odstranit vše)
Odstranění všech uložených stanic. Zvolte Delete All. Všechny uložené stanice se vymažou z paměti.

Auto Search (Automatické vyhledávání)
Automatické naladění a uložení dostupných stanic. Po zvolení této položky stiskem **M** spustíte automatické naladění a uložení všech dostupných předvoleb. **Musíte zapojit sluchátka, které slouží jako FM anténa.**

Nově naladěné stanice přepíší nově.

Normal Band (Normal) (Stand. krok ladění - Standardní rozsah ladění)
Nastavení normálního rozsahu ladění a kroku ladění používaného v Evropě.

Japan Band (Japan) (Jap. krok ladění - Rozsah ladění používaný v Asii)
Nastavení rozsahu ladění a kroku ladění používaného v Japonsku a Asii.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu. Nastavenie nahrávání z rádia a vytvoření delšího záznamu v nižší kvalitě.
11 Režim PHOTO (Obrázky)

Zvolte Menu a mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte režim PHOTO. Po zvolení PHOTO se zobrazí seznam dostupných obrazových souborů (.jpeg) v zařízení. Po zvolení požadovaného souboru soubor zobrazíte stisknutím **►||**. Zobrazení vypnete dalším stisknutím **►||**. Když je obrázek zobrazen, můžete stisknutím **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) obrázky přepínač, pokud je zvolen manuální režim zobrazování. Když není zobrazen obrázek, ale jen seznam, stiskem **M** zobrazíte podnabídku Menu pro obrázky/ fotografie. Dostupné jsou následující položky:

Local folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek uložených obrázků v paměti a výběr složky.

Playback Set (Nastavení přehrávání)
Nastavení způsobu přehrávání uložených obrázků v paměti. Zvolit můžete Manual Play (Manuální přehrávání) pro manuální přepínání zobrazených obrázků, nebo Auto Play (Auto přehrávání) pro automatické přehrání všech uložených obrázků formou prezentace. Po zvolení Auto Play se zobrazí lišta pro nastavení délky zobrazování obrázků během prezentace. Nastavit můžete 2 až 10 sekund. Po nastavení stisknutím **M** obnovíte zobrazení seznamu obrázků.
Delete File (Vymazat soubor)
Odstranění zvoleného souboru. Zvolte Delete File a následně soubor, který chcete odstranit. Pak zvolte Yes (Ano) pro odstranění zvoleného souboru, nebo No (Ne), pokud ho nechcete odstranit.

Delete All (Vymazat vše)
Odstranění zvoleného souboru. Zvolte Delete All a pak tlačítky **◄►** zvolte Yes (Ano) pro odstranění všech souborů nebo Ano (Ne), pokud chcete zrušit odstranění.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

12 Režim SETUP (Nastavení)

Zvolte Menu a mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte režim SETUP (Nastavení). Po zvolení SETUP a stisknutí **M** se zobrazí podnabídka Menu. Mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) vyberte požadovanou volbu: Podnabídka Menu SETUP je následující:
System Time (Čas systému)
Nastavení data a času. Zvolte položku **System Time** a stiskněte **M**. Zobrazí se okno s políčky nastavení data a času. Tlačítky **►◄▼▲** zvolte požadovanou položku a nastavte požadovaný čas a datum. Nastavení potvrďte stiskem **M**. Po vypnutí přehrávače je nutné opakovat nastavení data a času, protože tato funkce není ve vypnutém stavu zálohovaná a funkční.

LCD Set (Nastavení obrazu)
V menu Setup zvolte položku “LCD Set” a stiskněte **M**. Zobrazí se volby Dark Mode (Tmavý režim) a Exit (Vystoupit). Volba Dark Mode umožňuje zvolit požadovaný čas, po kterém se má displej vypnout, pokud neprovedete žádnou operaci. Nastavit můžete čas od 0 do 50 sekund s 5-sekundovým intervalem (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit). Po zvolení času stiskněte **M**.

Language (Jazyk)
V menu Setup zvolte položku “Language” a stiskněte **M**. Poté mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) nastavte požadovaný jazyk. Stisknutím **M** nastavení potvrďte.

Power Off (Vypnutí)
V menu Setup zvolte položku “Power Off” a stiskněte **M**. Poté mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte volbu Off Time (Úsporný režim) nebo Sleep Time (Režim spánku). Volba Off Time umožňuje nastavit délku trvání, po které se přehrávač automaticky vypne, pokud se nepřehrává a neprovedete žádnou operaci: 0 (přehrávač se nevypíná) až 200 sekund s 10-sekundovým krokem. Stisknutím **M** nastavení potvrďte. Volba Sleep Time umožňuje nastavit čas, po kterém se přehrávač automaticky zapne: 0 (přehrávač se nevypíná) až 120. Stisknutím **M** nastavení potvrďte (hodnoty se mohou v závislosti na firmwaru lišit).

Poznámka:
Přehrávač se automaticky vypne během přehrávání.

Online Mode (On-line režim)
V menu Setup zvolte položku “Online Mode” a stiskněte **M**. Poté mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte požadovanou volbu, jak se má zařízení chovat při připojení k PC. Můžete zvolit Multiply Driver (Vícenásobná kapacita) (zařízení funguje jako paměťová jednotka), Normal Only (Jen Normal) (zařízení funguje standardně), Encrypted only (Jen šifrované) (pomocí určené aplikace můžete nastavit oddíl části paměti, která bude po připojení k PC dostupná jen po zadání hesla) nebo Card Only (jen karta) (po připojení k PC bude dostupná jen paměťová karta vložená v zařízení). Po zvolení volby stiskněte **M**.

Memory Info (Paměť)
Zvolte režim Setup a v něm položku Memory Info. Zobrazí se stav paměti přehrávače (kapacita a její obsazení v procentuálním vyjádření).

Firmware Version (Firmware verze)
Zvolte režim Setup. Mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte položku Firmware Version. Po stisknutí **M** se zobrazí aktuální verze firmwaru.

Firmware Upgrade (Aktualizace firmware)
Zvolte režim Setup a v něm položku Firmware Upgrade. Tato položka se používá při aktualizaci firmwaru. Pro zvolení tohoto čísla musí být přehrávač připojen k PC. V PC spusíte proces aktualizace.

Pozor: Postup aktualizace se může u každého modelu lišit. Informujte se v autorizovaném servisním středisku. Aktualizaci nedoporučujeme provádět.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

13 Režim E-BOOK (Textové soubory)

Zvolte Menu a mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte režim E-BOOK. Po zvolení E-BOOK a potvrzení tlačítkem **M** se zobrazí seznam uložených textových souborů. Mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) vyberte požadovaný soubor a stisknutím **►||** text zobrazíte. Když je text zobrazen, můžete stisknutím **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) text posouvat po jednotlivých stranách. Po stisknutí **M** při zobrazení textu se zobrazí podnabídka Menu, která je následující:

Bookmark Select (Vybrat záložku)
Zvolte tuto položku, pak vyberte požadovanou záložku (musí být dostupná nějaká záložka) a stiskněte **M**. Zobrazí se text od zvolené záložky.

Bookmark Delete (Vymazat záložku)
Zvolte tuto položku, pak vyberte požadovanou záložku, kterou chcete odstranit a stiskněte **M**. Záložka se odstraní.

Bookmark Add (Přidat záložku)
Zvolte tuto položku, pak vyberte požadovanou stránku, pokud chcete přidat záložku a stiskněte **M**. Záložka se označuje v textu na začátku zobrazené strany.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu. Po stisknutí **M**, když není zobrazen text, ale jen seznam textových souborů se zobrazí podnabídka Menu, která je následující:

Local folder (Hlavní adresář)
Zobrazení struktury složek uložených obrázků v paměti a výběr složky.

Playback Set (Nastavení přehrávání)
Nastavení způsobu zobrazování uložených textových souborů v paměti. Zvolit můžete Manual Play (Manuální přehrávání) pro manuální přepínání stran textu, nebo Auto Play (Auto přehrávání) pro automatické preprepnanie jednotlivých stran textu. Po zvolení Auto Play se zobrazí lišta pro nastavení délky zobrazování 1 strany textu. Nastavit můžete 1 až 10 s krokem 1. Po nastavení stisknutím **M** obnovíte zobrazení seznamu textových souborů.

Delete File (Vymazat soubor)
Odstranění zvoleného souboru. Zvolte Delete File a následně soubor, který chcete odstranit. Pak zvolte Yes (Ano) pro odstranění zvoleného souboru, nebo No (Ne), pokud ho nechcete odstranit.

Delete All (Vymazat vše)
Odstranění zvoleného souboru. Zvolte Delete All a pak tlačítky **◄►** zvolte Yes (Ano) pro odstranění všech souborů nebo Ano (Ne), pokud chcete zrušit odstranění.

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

14 Režim GAME (Hry)
Režim GAME (Hry) obsahuje 2 hry. Zvolte Menu a mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) zvolte režim GAME. Zobrazí se seznam her.

Boxman (Sokoban)
Po zvolení Boxman se zobrazí možnosti hry. Mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) vyberte požadovanou položku a stiskněte **M**. Poté hrajte požadovanou hru tlačítky **►◄▼▲**. Pro vypnutí Menu vyberte Exit (Vystoupit).

Snake (Tan Chishe)
Po zvolení Snake se zobrazí možnosti hry. Mačkáním **►** (**Následující**) nebo **◄** (**Předchozí**) vyberte požadovanou položku a stiskněte **M**. Poté hrajte požadovanou hru tlačítky **►◄▼▲**. Pro vypnutí Menu zvolte Exit (Vystoupit).

Exit (Vystoupit)
Ukončení Menu.

15 Přehrávání z paměťové microSD karty

Přehrávač obsahuje slot na microSD kartu. Do slotu zasuňte kartu kontakty dopředu a nahoru. Kartu vtačte úplně tak, aby zacvakla. Kartu vyjmete zatlačením na kartu mírně dovnitř tak, aby se povysunula ze slotu. Po zasunutí karty se na displeji zobrazí ikona karty. Po zvolení konkrétní položky v Menu (MUSIC, PHOTO, VIDEO atd.) se v podnabídkách zobrazí volba pro načítání souborů z karty. Po načtení souborů z karty a vytvoření seznamu je možné z tohoto seznamu přehrávat soubory stejně, jako když přehráváte soubory z paměti přehrávače. Postupujte podle příslušných částí o přehrávání.

Upozornění!
Kartu nevkládejte do slotu násilím naopak. Může se poškodit a může se také poškodit přehrávač.

16 USB vyměnitelná jednotka
Po připojení zařízení do USB konektoru v PC a pokud si operační systém nainstaluje příslušné ovladače, se bude zařízení chovat jako USB vyměnitelná jednotka. Poté můžete přenášet soubory do i ze zařízení.

Upozornění!
Zařízení nepřipojujte do USB konektoru PC, když se přehrává hudba.
Během přenosu dat zařízení neodpojujte od PC.

CONNECT
CONNECT
CONNECT

Čtení
Zápis na zařízení
Stahování ze zařízení

Podporované OS:
Windows, Mac OS, Linux

17 Technické údaje

Paměť: 4 GB, 16 GB
Formát souborů
WMA, MP3, WAV, JPG, BMP, APE, FLAC, WAV, AMV
Napájení:
Vestavěný nabíjecí akumulátor/nabíjení přes USB připojení nebo AC adaptér (není součástí příslušenství)
Typ akumulátoru: Li-ion
Kapacita akumulátoru: 150 mAh
Doba nabíjení akumulátoru: 2 hodiny
Výdrž akumulátoru: cca 7 hodin
Displej: 1,8" LCD displej (260 000 barev), rozlišení 128 x 160
Rozmery (š x v x h): 40 x 80 x 9 mm
Hmotnost: 29 g
Odstup signál - šum: více než 90 dB
Konektor pro sluchátka: 10 mW + 10 mW: 32 Ohm
Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
Celkové harmonické zkeslení: méně než +/- 0,5 % (při 10 mW)
Rozsah ladění tuneru: 76 - 90 MHz/87 - 108 MHz
Vzorkovací frekvence při záznamu: 36, 44,1, 48 kHz
Datový tok při WMA: 5 kb/s – 384 kb/s
Datový tok při MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
Rychlost čtení: 800 kB/s (závisí na konfiguraci PC)
Rychlost zápisu: 700 kB/s (závisí na konfiguraci PC)
USB specifikace: USB 2.0
Podporované OS:
Windows, Mac OS, Linux

Provozní teplota -5 °C - +40 °C

Právo na změny vyhrazeno!

Záruční podmínky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.
- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
- uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
- vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
- byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
- se zařízením nepoužívá podle příloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:
Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:
- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případným záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost (dvů/čd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuye omezenou záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje.

Kontakt: ORAVA distribution CZ s.r.o., Ostravská 494, Svíadnov, 739 25, 558 630 004				
Záruční list				
<table border="1"> <tbody><tr> <td>Model</td> <td>Datum prodeje</td></tr> <tr> <td>Adresa</td> <td>Razítko a podpis prodávajícího</td></tr> </tbody></table>	Model	Datum prodeje	Adresa	Razítko a podpis prodávajícího
Model	Datum prodeje			
Adresa	Razítko a podpis prodávajícího			
C.	Datum opravy		Závada.	Razítko, podpis.
	Přijetí.	Ukončení		

Výrobce: ORAVA retail 1, a.s. Seberíného 2 821 03 Bratislava Slovenská republika	Výrobce: ORAVA distribution CZ, s.r.o. Ostravská 494 739 25 Svíadnov Česká republika
---	---

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CE
Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnice EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zkrácené znění Prohlášení o shodě:
Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení MA-4/16G vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: www.orava.eu