

K POUŽITÍ

LBS 3001 – Lady beauty set



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji!
- Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkými rukama!
- Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- Nepřítlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér

Manikúra/pedikúra



1. Dámský holící strojek
2. ON/OFF
3. Příhrádka na baterie
4. Trimmer
5. Nástavec pro čištění obličeje
6. Zastříhovač dlouhých vlasů na holící strojek
7. Zastříhovač dlouhých vlasů na trimmer

Bez obrázku
Čistící kartáček

Vložení baterií

1. Posuňte kryt na baterie směrem dolů.
2. Vložte 2 baterie typ AAA/R03. Zkontrolujte polaritu.
3. Zavřete příhrádku na baterie.

Nástavce a jejich funkce

Dámský holící strojek

Odstraňuje chloupky na všech místech na těle. Holící hlava se přizpůsobí na jednotlivé části těla. Chloupky nebudou odstraněny u kořenu. Dámský holící strojek zabraňuje tvorbě pupínků po holení. Dávejte pozor na kožní nepravidelnosti jako například pihy, bradavice a jiné. Ty by neměly být holeny. Nepoužívejte krátce po holení žádné agresivní látky jako například deodoranty s obsahem alkoholu.

Nástavec pro čištění obličeje

Pro hloubkové čištění, udržuje svěží vzhled pokožky. Osoby s citlivou pleťí mohou mít podrážděnou pleť. Proto doporučujeme přístroj vyzkoušet na jiné části těla například spodní strana ruky. Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí. Okolo očí je pleť citlivější. Netlačte na přístroj může dojít k poranění.

Trimmer

Upravte a trimujte chloupky na citlivých částí těla jako je obličej, oblast bikin a podpaží. Kůže v těchto částech je velmi citlivá a proto volnou rukou přidržujte kůži napnutou, aby jste se vyvarovali zranění. Dávejte pozor na kožní nepravidelnosti jako například pihy, bradavice a jiné. Ty by neměly být holeny. Nepoužívejte krátce po holení žádné agresivní látky jako například deodoranty s obsahem alkoholu.

Použití

1. Pokud chcete vyměnit nástavec musí být přístroj vždy vypnutý. Na přepínači musí být „0“.
2. Nástavec uvolníte pokud nástavec otočíte proti směru hodinových ručiček a vysunete nahoru. Pro nasazení nastavte zasuňte na přístroj a otočte po směru hodinových ručiček.
3. Zapněte přístroj.
4. Pomalu pohybujte přístroj po zvolení části těla.
5. Kontrolujte průběžné místo, které ošetřujete.
6. Vypněte přístroj.

Čištění

- Vyčistěte přístroj po každém použití.
- Vypněte přístroj před čištěním.
- Základnu můžete čistit navlhčeným hadříkem.
- Pravidelně nakapejte cca 1 – 2 kapky oleje bez kyselin na holící hlavici.
- Pro hygienické čištění použijte desinfekci.
- Pro vyjmutí všech chloupků z nástavců použijte kartáček.

Technické údaje

Model:..... LBS 3001
Hmotnost (celková):.....ca. 92g
Baterie:..... 2 x 1,5 V Typ AAA/R03
Ochrana:..... IPX4

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

