

GPS sledovací zařízení pro seniory

CNE-ST01BB

Stručný návod k obsluze V.1.0

Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku, abyste mohli zařízení začít rychle a správně používat.

1. Příprava před použitím

1.1 Zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství.

1.2 Vyberte 2G micro SIM kartu vyhovující vaší GSM síti, podle doporučení prodejce (před vkládáním micro SIM karty hodinky nejprve vypněte). **Zakažte u SIM karty požadování PIN kódu.** Zkontrolujte, zda je micro SIM karta aktivována, je na ní dostatek kreditu a funguje internet (před vložením do hodinek).

1.3. Sejměte kryt SIM karty a pomocí pinzety opatrně vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda jste kartu vložili správně podle obrázku na štítku na displeji hodinek nebo na obrázcích níže. Poté kryt zavřete a zapněte zařízení. Pevně dotáhněte šroub.

1.4 Nainstalujte aplikaci do telefonu. Pokud nevíte, jak ji stáhnout, požádejte o radu prodejce.

1.5 Otevřete aplikaci Canyon Life -> „GSM Devices“ (Zařízení GSM) -> zaregistrujte svůj účet, nebo se přihlaste, pokud již účet máte

-> připravte zařízení -> zadejte nebo naskenujte registrační kód (uvedený na samolepce na hodinkách «Reg code») -> stiskněte volbu Add device (Přidat zařízení) a zobrazí se zpráva Device successfully connected (Zařízení úspěšně připojeno).

Oskenováním tohoto QR kódu si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Canyon Life:

2. Funkce produktu:

- Systém určování polohy: Určování polohy pomocí Wi-Fi, LBS, GPS
- Určování polohy, výpočet trasy a monitorování v reálném čase
- Telefonní seznam
- Interkom
- Krokoměr
- Budík
- Funkce bezpečnostního monitorování oblasti
- SOS nouzový alarm
- Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie
- Vzdálené vypnutí
- Vodotěsnost s certifikací IP67

3. Úvodní informace o hodinkách



4. Funkce tlačítek:

Tlačítko 1: Stisknutím a podržením tlačítka 1 po dobu 5 sekund hodinky zapnete, když jsou vypnuté. Pokud jsou hodinky zapnuté a krátce stisknete tlačítko 1, ozve se aktuální čas. Aplikace je navržena pro použití s SOS telefonním číslem, takže stisknutím a podržením tlačítka 1 zahájíte vytáčení SOS čísla. Krátkým stisknutím během SOS hovoru zavěsíte.

Krátkým stisknutím tlačítka třikrát po sobě aktivujete funkci měření srdečního tepu.

Krátce stiskněte tlačítko SOS poté, co je vložena karta a zařízení je zapnuto (pokud je síť připojena, rozsvítí se zelená kontrolka po dobu 1 sekundy; pokud síť není připojena, rozsvítí se na 1 sekundu červená kontrolka).

Tlačítko 2: Po krátkém stisknutí tlačítka 2 si budete moci poslechnout zvukovou nahrávku; pokud tlačítko 2 stisknete a podržíte, ozve se hlasová nahrávka – po uvolnění tlačítka se nahrávka odešle do aplikace. Krátkým stisknutím tlačítka 2 přijmete telefonní hovor. Krátkým stisknutím třikrát po sobě automaticky vytočíte číslo SOS.

5. Kontrolky:

1. V případě nízké úrovně nabití baterie (méně než 20 %) každých 5 sekund blikne červená LED; během nabíjení bude kontrolka blikat každou sekundu.

2. V případě hlasové zprávy zelená LED pětikrát zabliká; během nabíjení zůstane po plném nabití svítit.

Během měření srdečního tepu budou střídavě blikat červená a zelená kontrolka. Po provedení měření bude po dobu 3 sekund svítit zelená kontrolka, pokud měření proběhne úspěšně, nebo červená kontrolka, pokud se měření nezdaří.

LED bude svítit červeně, pokud se poloha určuje pomocí GPS.

LED bude svítit zeleně, pokud se poloha určuje pomocí Wi-Fi.

6. Hlavní funkce

6.1 SOS nouzový alarm

Dlouze stiskněte tlačítko SOS po dobu 3 sekund. Hodinky budou ve stavu „výstrahy“.

Vytáčení 3 čísel SOS ve smyčce dvakrát po sobě. Po přijetí hovoru bude vytáčení zastaveno.

Pokud není hovor přijat, pokračuje se ve vytáčení každého čísla dvakrát.

Hodinky současně odešlou zprávu na hlavní telefonní číslo (ve výchozím nastavení „vypnuto“) a zároveň odešlou výstražnou zprávu do aplikace

6.2 Hlasová konverzace

Interkom mezi hodinkami a aplikací: Po krátkém stisknutí tlačítka 2 si budete moci poslechnout zvukovou nahrávku; pokud tlačítko 2 stisknete a podržíte, ozve se hlasová nahrávka – po uvolnění tlačítka se nahrávka odešle do aplikace.

6.3 Zpětné volání

V aplikaci můžete požádat, aby hodinky volaly zpět na jakékoli telefonní číslo.

6.4 Hlasové monitorování

Pokud chcete v aplikaci použít funkci hlasového monitorování, musíte nastavit telefonní číslo, na které můžete pomocí hodinek požádat o tiché zpětné volání – tento hovor se na hodinkách nezobrazí a nebude přenášet zvuk z příchozího hovoru do hodinek, bude se přenášet pouze odchozí zvuk jako při jednosměrném hovoru.

6.5 Vypnutí

Stisknutím tlačítka OFF (Vypnutí) můžete hodinky vypnout, pokud není vložena žádná SM karta, případně lze provést dálkové vypnutí z aplikace.

6.6 Telefonní seznam (whitelist)

V aplikaci je možné nastavit 10 telefonních čísel a hodinky budou přijímat příchozí hovory pouze z čísel v telefonním seznamu (whitelistu).

6.7 Budík: Nastavit se dají tři budíky; režim budíku lze nastavit podle požadavků zákazníka.

Odstraňování problémů

Pokud se hodinky při prvním použití nemohou připojit k serveru a zařízení neukazuje žádnou síť, zkontrolujte následující:

1. Zkontrolujte, zda jste správně vložili micro SIM kartu.
2. Zkontrolujte, zda se nacházíte v oblasti s pokrytím sítě GSM
3. Zkontrolujte, zda je micro SIM karta aktivována, je na ní dostatek kreditu a funguje internet (před vložením do hodinek).

Ujistěte se, že jste zakázali požadování zadání PIN kódu.

4. Ujistěte se, že je zadán registrační kód, případně můžete naskenovat QR kód zvolením ze samolepky na hodinkách «Reg code».
5. Zkontrolujte, že je zařízení plně nabit.

Mohou nastat dvě situace, proč se nemůžete zaregistrovat do aplikace.

- a. Je zadán chybný kód, pečlivě ho zadejte znovu.
- b. Hodinky již registroval jiný uživatel – požádejte ho, aby vám poskytl přístup prostřednictvím nabídky hodinek v aplikaci.

Pokud výše uvedené kroky nepomohou, obraťte se na služby centra podpory na webu Canyon:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Rozšířenou příručku k funkcím si můžete stáhnout z odkazu:

<https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>

Varování! Nepoužívejte v horké vodě. Mohlo by dojít k vážnému poškození zařízení!

Před ponořením hodinek do vody se ujistěte, že je plně dotažen šroub držící na místě kryt SIM karty. Pokud by šroub nebyl řádně dotažen, mohla by se do zařízení dostat voda a způsobit poškození.

Prohlášení o záruce

Záruční doba začíná ode dne nákupu zařízení u prodejce autorizovaného společností Canyon. Datum nákupu je uvedeno na účtence nebo na dodacím listu. Během záruční doby dle uvážení proběhne oprava, výměna nebo vrácení peněz za zboží.

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Kypr, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>