

FM 3027 – perličková lázeň na nohy



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### **Obecně bezpečnostní instrukce**

- Tento přístroj je vyroben pouze pro osobní užití, není vhodný pro komerční používání. Nepoužívejte přístroj venku, držte jej mimo zdroje tepla, přímý sluneční svit a nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny. Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.
- Při čištění nebo uskladňování vypněte přístroj a vždy ho odpojte ze sítě (vytáhněte ze zásuvky za zástrčku, ne tahem za přívodní kabel).
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Přístroj smí obsluhovat pouze dospělé osoby
- Pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, kvůli poškození. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen, nebo pokud je poškozen přívodní kabel.
- Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální součásti.
- Věnujte velkou pozornost následujícím speciálním bezpečnostním instrukcím.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTÍ INSTRUKCE PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

- Nikdy nepoužívejte příslušenství, která nejsou dodána s tímto zařízením.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v místech kde se používá kyslík nebo aerosol (spreje).
- Nikdy nepřenášejte přístroj za zdrojový kabel
- Přístroj by měl být naplněn pouze čistou vodou. Nepoužívejte koupelové oleje, gely, nebo jiné substance.
- Nikdy nespěte při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody.
- Nikdy nepoužívejte přístroj déle jak 20 minut.
- Posad'te se, než vložíte nohy do přístroje. Nikdy si nestoupejte plnou vahou přímo do přístroje. - Ujistěte se, že obsluhujete přístroj suchýma rukama, v opačném případě nejdříve vypojte ze zdroje a důkladně si ruce osušte.

### **Použití**

#### Masáž nohou

1. Položte přístroj na podlahu tak, aby jste se pohodlně usadili.
2. Ujistěte se, že přístroj není zapojen do zásuvky při nalévání vody do přístroje. Naplňte přístroj až po rysku MAX.
3. Zapojte přístroj do zásuvky.
4. Usad'te se a položte nohy do vody.
5. Zapněte přístroj.
  - 0 - Vypnuto
  - 1 - Masáž
  - 2 - Teplo + bublinky
  - 3 - Teplo + bublinky + masáž
6. Pohybujte nohu vpřed a vzad pro masáž.
7. Pro masáž, lze také použít masážní válce na přední straně přístroje.

### **Vypnutí přístroje**

Vypněte přístroj přepnutím na pozici O a vypojte ze zásuvky. Překlopte přístroj dopředu pro vypuštění vody z otvorů.

### **Čištění**

- Před čiš'těním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Vedle tryskové hlavice je drátěná sítka. Po několikanásobném použití přístroje by měla být

síťka vyčištěna (jemným kartáčem pokud je nutné).

- Nikdy neponořujte přístroj pod vodu, pokud ho chcete umýt. - Na omytí přístroje použijte pouze vlhký hadr.
- Nepoužívejte žádné chemické či abrasivní čisticí prostředky.
- Vysušte přístroj suchým hadrem.

#### Technické údaje

Model: .....PC - FM 3027

Pokrytí napětí: .....220-240 V, 50 Hz

Třída ochrany: ..... II

Čistá hmotnost: .....cca 1,93 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

#### Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

#### Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

#### Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.