

Συμμόρφωση και πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με νόμους και εμπορικά σήματα

Για πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημαντικές πληροφορίες" που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο λογισμικό. Για να την διαβάσετε, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το παρεχόμενο λογισμικό.

Για εγκατάσταση, ανοίξτε το [WALKMAN] στο σύστημα αποθήκευσης του Walkman αφού το συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Χρήστης Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]] Χρήστης Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac] Μετά από την εγκατάσταση του λογισμικού, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας.

Σχετικά με τα ακούδια ακουστικά

Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζονται τα αυτά σας. Κατά συνέπεια, λάβετε υπόψη ότι ενέχεται κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα αυτά ή στα τύμπανά σας εάν εφαρμοστεί ισχυρή πίεση στα καλύμματα ακουστικών ή εάν αφαιρεθούν απότομα τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτά σας. Μετά τη χρήση, φροντίστε να αφαιρέτε προσεκτικά τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτά σας.

Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά

- Αποφεύγετε την αναπαραγωγή σε μεγάλη ένταση διότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
- Η ακρόαση σε υψηλή ένταση σας εμποδίζει να ακούσετε τους εξωτερικούς ήχους. Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να εμποδίζεται, όπως π.χ. κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή ποδηλάτι.
- Καθώς τα ακουστικά είναι ανοικτού τύπου, οι ήχοι ακούγονται και εκτός των ακουστικών. Να θυμάστε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tōkyo, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία E.E.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνολική κατανάλωση ρεύματος 800 mA

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (τοποθετημένες ή μη) σε υπερβολική ζέση όπως ήλιο, φωτιά ή παρόμοια στοιχεία για πολλά ώρα.
- Μην αποσυρμολογείτε, ανοίγετε ή τρυχιώχετε τα δευτερογενή στοιχεία ή μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες σε θερμότητα ή πυρκαγιά. Να αποφεύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Στην περίπτωση διαρροής ενός στοιχείου, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Εάν έχει συμβεί επαφή, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Τα δευτερογενή στοιχεία και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού για τις σωστές οδηγίες φόρτισης.
- Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να απαιτηθεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες αρκετές φορές για να αποκτήσετε τη μέγιστη απόδοση.
- Διαθέστε σωστά.

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Türkçe

Kilavuzlar hakkında

1. Kullanma Kilavuzu (bu kilavuz)

2. (Başlangıç Kilavuzu)

Başlangıç Kilavuzu şu konulardaki bilgileri içerir:
• WALKMAN® cihazınıza dair temel çalıştırma talimatları
• Tüm kullanma kilavuzları bilgileri ve müşteri destek web sitelerini vb. hakkındaki açılımaları içeren "Yardıml Kilavuzu" erişim bilgileri
• İnternet üzerindeki kullanışlı PC uygulamaları web sitelerine erişim

Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye sözleşmenize göre bir haberleşme ücreti kesilebilir.

Walkman'iniz satın aldığınız ülkeye/bölgeye bağlı olarak, bazı modeller mevcut olmayabilir.

Walkman'in kullanımı ile ilgili notlar

Pil ile ilgili notlar

- Pilin bozulmaması için, pili en az altı ayda veya bir yıldı bir şarj edin.

Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)

Sesi ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizde, kulaklarınızın korunması amacıyla bir alarm (bip sesi) ve [Ses seviyesini kontrol et] uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

- Not**
- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi arttırabilirsiniz.
- İlk uyarıdan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses düzeyi otomatik olarak alçalır.
- Ses, kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirilmişken Walkman'inizi kapatrsanız ses, otomatikman kulaklarınız için güvenli bir seviyeye düşürülür.

Arıza Belirtileri & Çözümler

- Walkman'iniz pil'i şarj edemiyor veya bilgisayarıza tanınmıyor.**
 - USB kablolu (ürünle verilir), bilgisayarınzıdaki bir USB konektörüne düzgün biçimde bağlanmamış. USB kablounu çıkarın ve tekrar bağlayın.
 - Walkman'inizi ilk kez kullanıyorsanız veya uzun süredir kullanmamışsanız, Walkman'in cihaz tarafından tanınması birkaç dakika alabilir. Walkman'i bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bilgisayarın Walkman'i tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
 - Yükanda verilen yaklaşımlar sorunu çözmezse, bilgisayarınızı tamamen kapatın ve Walkman cihazınızı çıkarın. Daha sonra güç kablounu, pili ve bilgisayara bağlı her elemanı çıkarın ve beş dakika boyunca boşaltın. Boşaltma işleminden sonra bilgisayarı tekrar açın ve Walkman cihazını bilgisayara tekrar bağlayın.

Uyum & Bilgiler

Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler

Yasaalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan "Önemli Bilgiler" konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımlı bilgisayarınzıa kurun.
Kurmak için, Walkman'i bilgisayarınzıa bağladıktan sonra Walkman'inizi sistem deposundaki [WALKMAN]'i açın.
Windows kullanıcıları: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]]
Mac kullanıcıları: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Yazılımlı kurduktan sonra, masaüstünüzde oluşturulan kısayola veya diğer ada çift tıklayın.

Kulakıcı kulaklıklar ile ilgili

Kulakıcı kulaklıklar kulaklarınıza kapatr. Bu yüzden kulakıcı kulaklıklara aşırı baskı uygulanır ya da kulakıcı kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarılırsa kulaklarınıza ya da kulak zarlarınıza hasar risksi olduğunu unutmayın. Kullandıktan sonra kulakıcı kulaklıkları kulaklarınızdan nazikçe çıkarın.

Kulaklıklar hakkında

- Uzun süre yüksek gürlütlüye maruz kalmanzı duyma bozukluğlanına uyu açabileceğinden, üniteyi yüksek sesle kullanmaktan kaçının.
- Yüksek sesle dış sesler duyulmayabilir. Araba veya bisiklet sürme vb. gibi duyma kaybının tehlike yaratabileceği durumlarda ürünü kullanmaktan kaçının.
- Kulaklıklar açık havada kullanılacak şekilde tasarlandığından, dinledikleriniz dışarıdan duyulabilir. Trafinzıda bulunulanan rahatsız etmemeye özen gösterin.

Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönetgelerinin uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya, Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
Avrupa Birliği için uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilg@eu.sony.com

Olasi duyma bozukluğlarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmayın.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Anma akım tüketimi 800 mA'dır

- Pilleri (pil paketi veya takılan piller) uzun süre güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- İkincil hücreleri veya pilleri sökmeyin, açmayın ve parçalamayın. Hücreleri veya pilleri isi veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığında saklamaktan kaçının.
- Hücre sızıtması durumunda sıvının cilde veya gözlere temas etmesini engelleyin. Temas edersen elinizi bölgeyi bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- İkincil hücreler ve piller kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Düzgün şarj talimatları için daima üretici firma talimatlarını veya cihaz kilavuzuna başvurun.
- Uzun süreli depolama sonunda maksimum performans elde etmek için hücrelerin veya pillerin birkaç kez şarj edilmesi gerekir.
- Uygun şekilde atın.

Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Polski

Informacje o instrukcjach

1. Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

2. (Przewodnik uruchamania)

Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:

- Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
- Opis dostępu do „Przewodnika pomocniczego” zawierającego wszystkie instrukcje obsługi i wyjaśnienia na temat stron internetowych dotyczących obsługi klienta itp.
- Opis dostępu do użytecznych stron internetowych dotyczących aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie

Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.

W niektórych krajach lub regionach, gdzie dokonano zakupu odtwarzacza Walkman, pewne modele mogą być niedostępne.

Uwagi dotyczące użytkowania odtwarzacza Walkman

Uwaga dotycząca akumulatora

• Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmiejsj raz na pół roku lub raz na rok.

Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regiónów stosujących się do dyrektywy europejskich)

Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Sygnałiczny dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając dowolny przycisk.

- Uwaga**
- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawia się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

Objaw i rozwiązanie

Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.
- Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, całkowicie wyłącz komputer i odłącz odtwarzacz Walkman. Następnie odłącz kabel zasilający, akumulator i wszystkie inne urządzenia podłączone do komputera i zaczekaj pięć minut, aż ładunki elektrostatyczne ulegną rozproszeniu. Następnie ponownie włącz komputer i podłącz odtwarzacz Walkman.

Zgodność i informacje

Informacje na temat praw i znaków towarowych
Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.

Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] w pamięci systemowej odtwarzacza Walkman po podłączeniu go do komputera.
Użytkownicy systemu Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]]
Użytkownicy systemu Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Po zainstalowaniu oprogramowania, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu utworzoną na pulpicie.

Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że zbyt duży nacisk wywierany na wkładki douszne lub nagłe wyjście wkładke z uszu grozi uszkodzeniem uszu lub błon bębenkowych. Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.

Informacje na temat słuchawek

- Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności, który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu.
- Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
- Sluchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.

Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urzędzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia

Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnieį muzyki.

Znamionowy pobór prądu: 800 mA

- Baterii lub akumulatora (bateria lub akumulator są zainstalowane w urządzeniu) nie należy narażać na długotrwałe działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia itp.

- Nie rozbierraj, nie otwieraj ani nie niszc akumulatorów.
- Nie narażaj akumulatorów na wysoką temperaturę lub ogień. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Jeżeli ogniuo przecieka, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeżeli doszło do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Akumulatory wymagają naładowania przed użyciem. Należy zawsze przestrzegać instrukcji prawidłowego ładowania, które znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta lub w podręczniku obsługi urządzenia.
- Akumulatory po dłuższym okresie przechowywania mogą wymagać kilkukrotnego naładowania i rozładowania, aby uzyskać optymalną wydajność.
- Zutylizować we właściwy sposób.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Magyar

A kézikönyvekről

1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)

2. (Használatbavételi útmutató)

A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:

- A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
- A kezelési útmutató, az ügyféltámogatási webhely bemutatását stb. tartalmazó „Sügőútmutató” elérése
- Hasznos szímtétőleges alkalmazásokat tartalmazó webhelyek elérésének módja az interneten

A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a szolgáltatást szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell fizetni.

A Walkman vásárlásának országától/térségétől függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem kaphatók.

Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban

• Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.

Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás [hangjelzés] és a [Check the volume level] figyelmeztetés hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal egy a füléire karos színt folé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törölését megnevelheti a hangerőt.
- A kezdti figyelmeztetés követően a követés és figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füléire karos szint fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a füléire karos szintű hangerőnél kapcsolja ki a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan a fülére néze biztonságos szintre csökken.

Ok és megoldás

A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a számítógép.

- Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
- Amikor használnalba veszi a Walkman készüléket vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány perccel igénybe vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbélül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a Walkman készüléket.
- Amennyiben a fenti javaslatok egyike sem oldja meg a problémát, kapcsolja ki teljesen a számítógépet, és csatlakoztassa le a Walkman készüléket. Ezután húzza ki a tápkábelt, az akkumulátort és a számítógéphez esetlegesen kapcsolt egyéb egységeket, és merítse le a számítógépet öt percen át. A lemerítés után kapcsolja be újra a számítógépet, és csatlakoztassa vissza a Walkman készüléket.

Megfeleőség és információ

Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk

Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszábelnyokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.

A telepítéshez a számítógéphez való csatlakoztatása után nyissa meg a [WALKMAN] lehetőséget a Walkman rendszertárolójában.
Windows felhasználók: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]]
Mac felhasználók: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
A szoftver telepítése után kattintson kétszer az asztalon létrehozott parancsiknra vagy alias ikonra.

A fülbe helyezhető fülhallgatók

A fülugdosók „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a fülugdoszra vagy a fülugdoszt hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a fülugdoszokat a füléiből.

A fejjhallgatóról

- Ne hallgassa a készüléket olyan magass hangerőn, amelynél a tartós zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A magas hangerő elnyomja a külvilági zajt. Ne hallgassa a készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -, amikor a fülbe való tájékozódás különösen fontos.
- Mivel a fejjhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok fejjhallgatón keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne zavarja.

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információk csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében nem használja hosszú ideig, nagy hangerővel.

Névtleges áramfogyasztás: 800 mA

- Az akkumulátorokat (beszerelt akkumulátorok vagy elemek) ne tegye ki hosszabb ideig túlzott hőnek, mint például közvetlen napfénynek, tűznek vagy hasonló hőforrásnak.

- Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne darabolja szét a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.
- A cellák vagy akkumulátorokat ne tegye ki hőhatásnak vagy tűznek. Kerülni kell a közvetlen napfényen tárolást.
- Ha egy cella szivárog, vigyázní kell, hogy a kifolyt folyadék ne kerüljön bőrre vagy szembe. Ha mégis odakerült, mossa le az érintett területet bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Használat előtt a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat fel kell tölteni. A feltöltés helyes módjára vonatkozó útmutatást megtalálja a gyártói utasításokban vagy a készülék kézikönyvében.
- Hosszabb idejű tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére.
- Az előírások szerint kell hulladéka helyezni.

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Cesky

O příručkách

1. Návod k použití (tento návod)

2. (Počáteční instrukce)

Počáteční instrukce obsahují následující:

- základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
- informace o přístupu k „uživatelské příručce”, která obsahuje návod k použití, odkazy na webové stránky podpory pro zákazníky atd.,
- informace o přístupu k webovým stránkám s užitečnými aplikacemi pro počítače PC.

Prohlázení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

Některé modely nemusejí být k dispozici v závislosti na zemi/oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

Poznámka k použití přehrávače Walkman

Poznámka k baterii

• Aby nedošlo k degradaci akumalátoru, nabíjeť je alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.

Informace o ovládní hlasitosti (pouze pro země/oblasti uplatňující evropské směrnice)

Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level] (Ověřte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
- Je-li hlasitost nastavena na úroveň, která je pro sluch škodlivá, a přehrávač Walkman vypneťe, bude hlasitost automaticky snižena na úroveň, která je pro sluch bezpečná.

Symptom a nápravné opatření

Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není v počítači rozpoznán.

- Kabel USB (součástí dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB na počítači. Kabel USB odpojte, a potom jej znovu připojte.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může jeho rozpoznání v počítači trvat několik minut. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman po jeho přiblí. 10minutovým připojením k počítači.
- Pokud výše uvedené postupy daný problém nevyřeší, vypněte počítač a odpojte přehrávač Walkman. Pak odpojte napájecí kabel, baterii i vše ostatní, co je připojeno k počítači, a nechte vybit zbytkovou kapacitu po dobu pěti minut. Po vybití počítač opět zapněte a znovu připojte přehrávač Walkman.

Vyhovění a informace

Informace o zákonech a ochranných známkách

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete v části „Důležité informace” v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je dodány software nutné nainstalovat do počítače.
Pro instalaci otevřete složku [WALKMAN] v úložíšti systému přehrávače Walkman po připojení k počítači.

Uživateli Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]]
Uživatel Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Po instalaci softwaru provedte dvoji kliknutí na zástupce či ikonu aliasu vygenerovanou na ploše počítače.

O sluchátkách do uší

Koncovky zvukové utěsni uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika poškození uší či ušních bubínků v případě vyvinutí vysokého tlaku na koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití koncovek zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.

O sluchátkách

- Vyhnete se používání přístroje při hlasitosti, která může