

CAUTION	DANGEROUS VOLTAGE	WARNINGS ON THE LASER
Tento symbol na zadní straně jednotky a v této příručce označuje přítomnost důležitých pokynů pro bezpečné použití. Před použitím zařízení si je prosím pečlivě přečtěte.	Tento symbol na zadní straně jednotky a v této příručce označuje přítomnost součástí tohoto zařízení pracujících pod vysokým napětím, neotevírejte jej, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.	Toto zařízení je vybaveno systémem čtení laserového paprsku. Přestože má laser malý výkon a má bezpečnostní zařízení, které brání otevření dveří, pečlivě dodržujte následující varování: Nepřibližujte oko k čočce laseru s otevřeným zařízením, hrozí nebezpečí poranění sítnice. Nepokoušejte se laserovou jednotku rozebírat nebo s ní manipulovat, hrozí nebezpečí absorpce záření.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Poslouchajte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu, může dojít k poškození sluchu.

Vyhnete se jeho použití v následujících případech:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd...
- Na velmi prašných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Během nastavování a nastavení hlasitosti nepřikládejte ucho do blízkosti reproduktoru a zejména během fáze zapalování udržujte hlasitost na minimu.
- Umístěte spotřebič tak, aby po jeho stranách byl vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Pokud do spotřebiče pronikne kapalina, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a odnesete spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně nainstalován.
- Používejte pouze příslušenství dodané v balení.
- Na spotřebič nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na spotřebič nesmí být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Ušchovejte tento návod pro budoucí použití

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme použít měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhnete se rozpouštědlům nebo abraz. prostředkům.






DŮLEŽITÉ

Dobrá konstrukce tohoto stroje zaručuje perfektní fungování po dlouhou dobu. Pokud by však nastal jakýkoli problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou mít produkty odlišné vlastnosti od těch popsanych.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu při vysoké hlasitosti.

Popis

1.	tlačítko zap./vyp		
2.	předchozí skladba, stanice další skladba/ stanice		
3.	EQ/RPT tlačítko		
4.	Výstup na sluchátka		
5.	CD přehrávač		
6.	Enter/  tlačítko		
7.	MENU/INFO tlačítko		
8.	Ovládání hlasitosti		
9.	AUX IN vstup		
10.	USB vstup		
11.	Síťový zdroj		
16.	FUNC tlačítko	16	
17.	STANDBY tlačítko	17	24
18.	RPT tlačítko/opakování		25
19.	EQ tlačítko	18	26
20.	 tlačítko, předchozí		27
21.	MENU tlačítko	19	28
22.	INFO tlačítko		
23.	PROG tlačítko, program	20	29
24.	MUTE tlačítko		30
25.	SCAN tlačítko	21	
26.	F+/CH+ tlačítko		31
27.	 tlačítko, Přehrát/Pauza	22	
28.	F-/CH- tlačítko		
29.	 tlačítko, další	23	
30.	 tlačítko Stop		
31.	Volume tlačítko, hlasitost		

ZDROJ NAPÁJENÍ

BATERIE

Otevřete přihrádku na baterie a vložte 4 baterie velikosti "C" (UM-2), přičemž pečlivě dodržujte vyznačenou polaritu. Vybité baterie ihned vyměňte a pokud neplánujete přístroj delší dobu používat, vyjměte je. Dálkové ovládání je napájeno baterií CR2025; pro výměnu viz pokyny na zadní straně dálkového ovládání

SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ

Připojte napájecí kabel do AC zásuvky (11). Zasaňte zástrčku do síťové zásuvky 100-240V - 50/60. Nepřipojujte spotřebič k jiným elektrickým zásuvkám, než je uvedeno.

ON/OFF

1. Stiskněte tlačítko (1) na jednotce nebo tlačítko STANDBY (17) na dálkovém ovladači pro zapnutí jednotky
2. Opakovaným stisknutím tlačítka (1) na jednotce nebo tlačítka FUNC (16) na dálkovém ovladači vyberte: DAB+ rádio, FM rádio, CD přehrávač, Bluetooth, USB vstup a AUX vstup;
POZNÁMKA: Pokud u zdroje CD, USB nebo BT neprovedete žádnou operaci do 15 minut, jednotka automaticky přejde do režimu STANDBY.
3. Stisknutím tlačítka (1) na jednotce nebo tlačítka STANDBY (17) na dálkovém ovladači jednotku vypněte.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Ke zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte tlačítka VOLUME (8) nebo tlačítka VOLUME (31) na dálkovém ovladači.

DAB/DAB+ RADIO

SCAN DAB/DAB+ RADIO STATIONS

1. Select the DAB source using /FUN (1) on the unit or FUNC (16) button on remote control. The word DAB will appear.
When the radio is turned on for the first time, it will automatically scan and store all available DAB stations;
2. If you want to repeat the automatic scanning operation of the available DAB stations, long press ENTER/ (6) key on the unit or SCAN (25) button on remote control;
3. Press the button on the unit or the button (2) on the remote control repeatedly to scroll through the various tuned DAB stations;
4. On the desired DAB station, press ENTER/ (6) button on the unit or the button (27) on the remote control to start playback;
5. Repeatedly press MENU/INFO (7) button on the unit or the button INFO (22) on the remote control to display all information on the received station.

STORING RADIO STATIONS

To store a radio station, perform the following steps:

1. Tune to the desired radio station;
2. Long press the MENU/INFO (7) button on the unit or MENU (21) button on the remote control to access the DAB menu;
3. To use the keys and (2) on unit and select "Preset Store", press ENTER/ (6) button on the unit to confirm;
4. To use the keys and (2) on the unit and select a memory location, press ENTER/ (6) button on the unit to confirm and save the radio station;

Repeat this operation for each radio station you want to save. There are 30 memory locations available.

