

SK MONTÁŽNY NÁVOD rozkladacie kreslo

Rozbaľte balík. Na výrobku sa nič nemontuje. Po rozbaľení výrobku vhodte polyetylénovú fóliu do kontajnera s označením plasty.

Upozornenie :



Výrobok neumiestňujte do vlhkých priestorov, neprisúvajte ho do kúta ani blízko ku stene, kde vlhnú steny.

Udržiavanie a čistenie výrobku :

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvry ľahko odstránite pomocou mydlovej vody . Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvry čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.

Rada :

Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte. Ak dodržíte naše odporúčenia uvedené aj v návode na ošetrovanie a údržbu a v záručnom liste , výrobok Vám bude dlho slúžiť a prinášať úžitok.



SK MONTÁŽNY NÁVOD rozkladacie kreslo

Rozbaľte balík. Na výrobku sa nič nemontuje. Po rozbaľení výrobku vhodte polyetylénovú fóliu do kontajnera s označením plasty.

Upozornenie :



Výrobok neumiestňujte do vlhkých priestorov, neprisúvajte ho do kúta ani blízko ku stene, kde vlhnú steny.

Udržiavanie a čistenie výrobku :

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvry ľahko odstránite pomocou mydlovej vody . Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvry čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.

Rada :

Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte. Ak dodržíte naše odporúčenia uvedené aj v návode na ošetrovanie a údržbu a v záručnom liste , výrobok Vám bude dlho slúžiť a prinášať úžitok.



SK MONTÁŽNY NÁVOD rozkladacie kreslo

Rozbaľte balík. Na výrobku sa nič nemontuje. Po rozbaľení výrobku vhodte polyetylénovú fóliu do kontajnera s označením plasty.

Upozornenie :

Výrobok neumiestňujte do vlhkých priestorov, neprisúvajte ho do kúta ani blízko ku stene, kde vlhnú steny.

Udržiavanie a čistenie výrobku :

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvry ľahko odstránite pomocou mydlovej vody . Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvry čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.

Rada :

Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte. Ak dodržíte naše odporúčenia uvedené aj v návode na ošetrovanie a údržbu a v záručnom liste , výrobok Vám bude dlho slúžiť a prinášať úžitok.

