



## SK Návod na použitie izbovej digitálnej antény Solight HP28

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

### Vlastnosti

- Príjem digitálneho signálu
- Zabudovaný zosilňovač
- Zabudovaný LTE/4G filter
- Frekvenčný rozsah 470 – 790 MHz
- Rozsah kanálov: 21. – 60.
- Maximálny zisk antény: 49 dB
- Impedancia: 750 Ohm
- Napájanie: AC/DC adaptérom
- Horizontálna polarizácia



### Umiestnenie antény

Pred zapojením antény vyberte čo najlepšie možné miesto na príjem signálu. Snažte sa, aby medzi vysielačom a anténou nebola žiadna prekážka a aby v blízkosti antény nebol žiadny elektrospotrebič, ktorý by mohol narušiť príjem signálu. Dbajte nato, aby bola anténa čo najbližšie k oknu a ak sa dá čo najvyššie.

### Zapojenie antény

#### 1) Prepojenie s TV/Set-top boxom – napájanie pomocou AC/DC adaptéra

Pokiaľ váš televízor/set-top box podporuje napájanie externej antény, vypnite ju ešte pred samotnou inštaláciou antény. Následne zapojte zabudovaný koaxiálny kábel do anténneho vstupu televízora/set-top boxu. Potom zapojte napájací adaptér do vstupného konektora antény a do elektrickej zásuvky. Nakoniec zapnite anténu prepínačom na jej zadnej strane. LED dióda sa rozsvieti.

#### 2) Prepojenie s TV/Set-top boxom – napájanie cez TV/Set-top box

Pokiaľ váš televízor/set-top box podporuje napájanie externej antény, zapnite ju ešte pred samotnou inštaláciou antény. Následne zapojte zabudovaný koaxiálny kábel do anténneho vstupu televízora/set-top boxu. Nakoniec zapnite anténu prepínačom na jej zadnej strane. LED dióda sa rozsvieti.

**Poznámka:** Anténu neumiestňujte do kovovej skrinky, pretože by mohla brániť v prijíme kvalitného signálu. TV signál je obvykle veľmi slabý v pivničných priestoroch. Príjem signálu môže tiež ovplyvniť vzdialenosť od vysielača alebo umelé či prírodné prekážky. Napríklad vysoké budovy medzi vysielačom a anténou.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika