



Obsah balení



Prestigio

Komponenty a ovládací prvky



1. Tlačítko uvolnění
2. Tlačítko rozbalení
3. Nabíjecí zásuvka
4. Kontrolka
4. Řezačka fólií
7. Nabíjecí linka USB
7. Pro vzdušňovač
6. Konzervátor vakuovou zátky

Technické parametry

Hmotnost	0.28 kg
Rozměry	Ø 48.2*183 mm
Doba nabíjení baterie	Až 4 hodin
Nabíjecí baterie	3.7V; 500 mAh

-CZ-
Česky

Gratulujeme k nákupu a vítáme u Prestigio. Užijte si Prestigio Bolsena!

Tato příručka je poskytována pouze pro informační účely, bez zjevných nebo předpokládaných záruk. Všechny příslušné informace jsou k dispozici na www.prestigio.com.

Provozní pokyny

Používejte toto zařízení pouze pro svůj zamýšlený účel. Pokud shledáte jakoukoli závadu nebo poškození jakékoli části otvíráku na víno, okamžitě jej přestaňte používat, odpojte jej a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Očistěte měkkým suchým hadříkem nebo ubrousky bez alkoholu. Během přepravy musí být zařízení a příslušenství v původním obalu.

Pokud se nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé tři měsíce, aby se zachovala životnost baterie.



fólie zůstane, opakujte operaci několikrát, dokud nebude úplně řezána.



Jak používat otvírák na víno

1. Sejměte řezačku fólie a nasadte ji na hrdlo lahve.

2. Stiskněte řezačku fólie dlaní tak, aby čepele umístěné na vnitřní straně byly pevně ovinuty kolem krku a vytvořily několik kruhů v obou směrech. Pokud

3. Umístěte spodní část elektrického otvíráku na víno na hrdlo láhve (druhou rukou držte láhev vína). Ujistěte se, že otvírák na víno zůstává co nejvíce v souladu s lahví na víno a je soustředěn na korku.




4. Stiskněte a podržte tlačítko "DOWN" (tlačítko rozbalení) a současně lehce stiskněte tělo otvíráku směrem dolů. Když je korek zcela vytažen, zařízení se automaticky zastaví. Poté můžete uvolnit tlačítko "DOWN" a odstranit otvírák z láhve.

5. Stiskněte tlačítko „UP“ (tlačítko uvolnění) a podržte jej, dokud korek nebude zcela odstraněn.

Pozor!

Otvírák na víno se používá k otevření tradičních lahví na víno, včetně syntetických zátek. Nepoužívejte k otevření lahví šampaňského. Při otvírání lahví vína starších 15 let s elektrickým otvírákem na víno buďte opatrní - korek se může rozpadat.

Nabíjení



1. Vložte dodaný nabíjecí kabel do portu USB na zadní straně otvíráku.
2. Připojte kabel k napájecímu adaptéru s výstupním proudem menším než 1A.
3. Vložte adaptér do vnitřní elektrické zásuvky, 4 indikace napájení začnou blikat zleva doprava, což znamená, že se nabíjí normálně. 4 kontrolky přestanou blikat, když je baterie plně nabitá.
4. Úplné nabíjení baterie trvá přibližně 2,5 hodiny.
5. Doporučuje se nabíjet 2 hodiny před prvním použitím.
6. Aby se prodloužila životnost výrobku, doporučuje se nabíjet nejdéle 4 hodiny.

Jak používat provzdušňovač

1. Vložte provzdušňovač pevně do hrdla lahvičky.
2. Nalijte víno do sklenic nakloněním láhve dolů s dlouhou částí římsy.



Jak používat konzervátor vakuovou zátkou

1. Opatrně zasuňte konzervátor vakuovou zátkou do hrdla lahvičky.
2. Vytáhněte páku v horní části zařízení nahoru a poté zatlačte páku dolů. Opakujte to několikrát.



Pro lepší zachování chuti se doporučuje uchovávat láhev v chladničce nebo ve vinném sklepě.

Odstraňování poruch

Pokud se otvírák na víno zastaví v procesu odkorkování nebo se korek se stane

přilepeným uvnitř těla otvíráku na víno:

1. Připojte otvírák na víno k napájecímu adaptéru a počkejte, až bude nabíjení dokončeno. Tím se zajistí, že otvírák na víno poskytuje maximální pohyb točivého momentu.
2. Pokud je otvírák na víno během procesu otevírání zaseknutý a rotující hřídel již nemůže proniknout do korku - s největší pravděpodobností je špička hřídele poškozena nebo je hřídel odpočinek na hrdle láhve zevnitř. V takovém případě podržte tlačítko "UP", dokud nebude otvírák na víno zcela vyjmut z láhve. Pečlivě zkontrolujte špičku hřídele, abyste zjistili, zda je ohnutá, rozbitá nebo poškozená - přestaňte používat otvírák na víno a

obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud špička vypadá dobře, zkuste láhev znovu otevřít, věnujte zvláštní pozornost do pozorování svislého úhlu a umístění otvíráku vína přesně do středu korku.

3. Pokud byl korek vyjmut z láhve, ale uvízne uvnitř otvíráku a stisknutím tlačítka "UP" jej neodstraní nebo je rotující hřídel zcela zablokován, stisknutím tlačítka "DOWN" odemkněte hřídel. Pokud se poté hřídel začne otáčet, zkuste jej znovu vyjmout stisknutím a podržením tlačítka "UP", dokud nebude korek zcela odstraněn z těla zařízení.

4. Pokud jsou výše uvedené operace správné a otvírák na víno stále nefunguje, obraťte se na autorizované servisní středisko.